



Instalación de Visor Web (WEBCAM) en Windows Vista™

Esta guía muestra los pasos a seguir para un correcto funcionamiento del Visor Web AVerMedia bajo Windows Vista™.


1.- Abra Internet Explorer y pulse en **Herramientas** → **Opciones de Internet**.



2.- Marque la pestaña **Seguridad** y seleccione **Sitios de Confianza**. Pulse el botón **Sitios**.




3.- Desactive la casilla **Requerir comprobación del...** como muestra la imagen. A continuación introduzca la **Dirección** y **Puerto** del grabador en la forma **http://dirección_IP_del_dvr:puerto** y pulse **Agregar**.




4.- Debemos proceder ahora a la desactivación del **Control de Cuentas de Usuario** para el usuario actual. Para ello accedemos al **Panel de Control**.


5.- Pulsamos sobre **Cuentas de Usuario**.




6.- En la siguiente pantalla volvemos a pulsar **Cuentas de Usuario**.



7.- Pulsamos sobre **Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario**.



8.- Desactivamos la casilla **Usar el Control de cuentas...** Tras esto nos pedirá reiniciar el equipo. Una vez completado el reinicio ya podremos acceder al grabador sin recibir ningún mensaje de alerta.



AVerMedia®

Sistemas Profesionales CCTV
Dpto. Asistencia Técnica y Post-Venta (MADRID)